

02. PROGRAMOWANIE KLAWIATURY KODOWEJ:

BARDZO WAŻNE: zgubienie kodu instalacyjnego będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do systemu.

Klawiatura posiada 9 kanałów, do których można zaprogramować 9 urządzeń (jedno urządzenie na jeden kanał).

- **FAZA PIERWSZA: programowanie kodu instalacyjnego:**

Kod ten umożliwia wprowadzenie programowania klawiatury. Jest to zabezpieczenie, które uniemożliwia innej osobie korzystanie z tego samego urządzenia.

UWAGA: Zapisz kod i zachowaj w bezpiecznym miejscu. Nie zgub go!

Naciśnij kolejno następujące klawisze:

ENTER + 999999 (kod fabryczny) + **ENTER**

L2 i L3 zaświecą się i wyemitują sygnał dźwiękowy trwający 3 sekundy/

1 + ENTER (L2 zaświeci się emitując krótki sygnał dźwiękowy) + **999999** (kod fabryczny) + **ENTER**
(krótki sygnał dźwiękowy i L2 pozostaje zapalona).

Wprowadź nowy kod instalacyjny składający się z 6 cyfr + ENTER (krótki sygnał dźwiękowy i L2 pozostaje zapalona).

ODNÓW (kod instalacyjny + ENTER) – L2 i L3 pozostają zapalone przez 4 sekundy i wydają sygnał dźwiękowy).

- **FAZA DRUGA: programowanie kodu dostępu danego kanału**

Jest to osobisty kod do sterowania bramą. Należy go zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Na każdy kanał musi przypadać kod zawierający od 1 do 8 cyfr – pierwsza cyfra kodu musi odpowiadać numerowi danego kanału!

Uwaga: fabrycznie zaprogramowany kod na kanale pierwszym, to: 1111.

Naciśnij kolejno następujące klawisze:

ENTER + KOD INSTALACYJNY + ENTER

L2 i L3 zaświecą się i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy trwający 3 sekundy.

2 + ENTER: L3 zaświeci się i zostanie wydany podwójny sygnał dźwiękowy. L3 pozostaje zapalona.

NUMER KANAŁU + ENTER: 1 krótki sygnał dźwiękowy. L3 nadal zapalona.

KOD DOSTĘPU (od 1 do 8 cyfr) + ENTER: 1 krótki sygnał dźwiękowy. L3 nadal zapalona.

ODNÓW (KOD DOSTĘPU + ENTER)

L2 i L3 pozostają zapalone przez 4 sekundy i wydają sygnał dźwiękowy

- **FAZA TRZECIA: Połączenie klawiatury z odbiornikiem radiowym (np. z napędem garażowym)**

- Włącz odbiornik w tryb uczenia (patrz instrukcja programowania danego automatu)

- Wpisz kod dostępu, który chcesz wywołać ruch silnika.

Klawiatura jest teraz powiązana z automatem.

Nieprawidłowe obchodzenie się podczas programowania:

W przypadku wystąpienia błędu podczas programowania, należy wcisnąć CLEAR i poczekać aż klawiatura wyłączy się. Następnie można rozpocząć programowanie ponownie.

W celu wykasowania kodu dostępu dla danego kanału, należy nacisnąć kolejno:

ENTER + KOD INSTALACYJNY + ENTER: L2 i L3 zapalą się i zostanie wydany sygnał dźwiękowy trwający 3 sekundy

2 + ENTER: L3 zapali się i zostanie wydany podwójny sygnał dźwiękowy. L3 pozostanie zapalona.

NUMER KANAŁU + ENTER: 1 krótki sygnał dźwiękowy. L3 nadal zapalona.

0 + ENTER: 1 krótki sygnał dźwiękowy. L3 nadal zapalona.

0 + ENTER: L2 i L3 pozostają zapalone przez 4 sekundy i zostaje wyemitowany sygnał dźwiękowy.

W celu sprawdzenia powodzenia wymazania kodu, wpisz kod: L2 i L3 nie powinny się zaświecić.